



Instructions de montage du régulateur ST4B

Montage-instructies van drukregelaar ST4B

Régulateur ST4B et conduite de pilotage.

En ce qui concerne le régulateur de pression ST4B, nous attirons votre attention sur le fait que ce régulateur ne possède pas de conduite de pilotage interne, de ce fait, il faut prévoir une conduite de pilotage externe lors du montage.

Cette liaison est à réaliser en DN4 entre la prise de pression (1/4") du régulateur et la conduite principale à une distance de min. 5 x D de la sortie du régulateur.

Drukregelaar ST4B en stuurleiding

Wij maken u aandacht dat de drukregelaar ST4B geen inwendige stuurleiding bevat, hierdoor is het noodzakelijk een externe stuurleiding te voorzien bij montage.

Deze verbinding zal in DN4 uitgevoerd worden tussen het aansluitpunt op de regelaar (1/4") en de hoofdleiding op min. 5 x D afstand na de regelaar.

