OCTOBUS 64

Meet-en alarmcentrale voor toxische en explosieve gassen

0

· Citabus M.





THE BELGIAN PIONEER IN GAS DETECTION

Verantwoordelijkheid - Garantie

De installateur engageert zich voor het respecteren van de CE-normen en de installatievoorschriften

De installatie dient geplaatst te worden door gekwalificeerd personeel. Het materiaal is getest en gecontroleerd in onze werkplaats voor zijn verzending.

Deze handleiding dient aandachtig te worden gelezen door iedereen die verantwoordelijk is of zal zijn voor de installatie, voor het gebruik of het onderhoud van dit materiaal. Indien deze voorschriften worden gerespecteerd wordt Uw veiligheid en deze van de bewoners van het gebouw door deze beveiligingsinstallatie verzekerd.

Elk apparaat dient te worden geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden volgens de richtlijnen, waarschuwingen, instructies en gebruiksbeperkingen beschreven in deze handleiding.

De door DALEMANS geboden garanties zijn nihil indien het product niet is geïnstalleerd, gebruikt of onderhouden volgens de gedetailleerde instructies van deze handleiding en de vigerende normen.

Enkel originele DALEMANS wisselstukken gebruiken voor het onderhoud beschreven in deze handleiding. Zoniet kan U de performantie van het apparaat aanzienlijk veranderen.

Installeer het materiaal op een droge en propere plaats.

Plaats een scherm (behuizing) ter bescherming tegen eventueel spattend water of andere verontreinigingen.

Aarzel niet om ons te contacteren voor inlichtingen over installatie of onderhoud van dit product.

Dalemans NV is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte beschadigingen of een schadevergoeding direct of indirect voorkomend uit het niet naleven van deze richtlijnen.

De plannen, schema's en informatie van deze handleiding zijn eigendom van Dalemans NV en mogen niet gekopieerd of gebruikt worden zonder zijn uitdrukkelijke goedkeuring.

Milieu



Het symbool van een doorkruiste verrijdbare afvalbak geeft aan dat U de vigerende reglementering dient te respecteren aangaande de gescheiden inzameling van elektrische of elektronische apparatuur.

Deze voorzieningen dienen om de natuurlijke bronnen te beschermen die gediend hebben bij de productie van dit product en om de verspreiding te

voorkomen van mogelijk schadelijke substanties voor het leefmilieu en de volksgezondheid.

Op het einde van de levensduur van het product moet U het naar een erkend verzamelpunt voor recyclage van elektrische en elektronische apparatuur brengen. Voor meer informatie over deze verzamelpunten en recyclage in uw omgeving gelieve contact te nemen met het plaatselijk bestuur.

INHOUDSTAFEL

1.	ALGEMEEN	. 2
2.	INLEIDING	. 3
	2.1. De CANbus	. 3
	2.2. Voorstelling	. 3
3,	PRINCIPE	. 4
	3.1. Inschakelen – Scherm in waaktoestand	.4
	Toegang tot de binnenziide van de behuizing	. 4
	■ Inschakelen	. 4
	3.2 Functietoetsen	5
	3.3. Symbolen	.5
	3.4 De modules	6
	 Keuze van een module 	6
		6.
Λ		. 0 7
7.	1 Algemeen	7
		. 1
	■ RollineIld	. /
		.0
		.0
		.0
5		.0
Э.	RESEI	.9
		.9
		.9
		.9
		10
•		10
6.	RAADPLEGING VAN DE PARAMETERS	11
	6.1. Bekijken Menu	11
		11
	Batterij status	12
	Min/Max waarde van een detector	12
	Min/Max waarde van een virtuele node	12
	Configuratie	13
	■ Klok functie	13
7.	BEPERKTE MODIFICATIES	14
	7.1. Menu Parameters	14
	Uur	14
	Datum	15
	■ Buzzer	15
	■ Taal	15
8.	GEAVANCEERDE MODIFICATIES	16
	8.1. Modificatie Menu	16
	Alarmniveaus	17
	Locatie	17
	Detectornummer	18
9.	ONDERHOUDSFUNCTIES	19
	9.1. Actieve Centrale	19
	9.1. Actieve Centrale9.2. Alarmtest	19 20
	9.1. Actieve Centrale9.2. Alarmtest9.3. Meldingen en error-codes	19 20 21
	 9.1. Actieve Centrale 9.2. Alarmtest 9.3. Meldingen en error-codes ■ Verbindingsfout 	19 20 21 22



1. ALGEMEEN.....



Toetsen bereikbaar aan de binnenzijde van de centrale (Vgl. 3.1 - p4).



OctoBUS 64 - Gebruik Man-OBus-UT-NI-V13.doc

2.1. De CANbus

De 'OctoBUS 64 is een meet- en regelcentrale compatibel met het CANbus systeem (Control Area Network). Dit communicatienetwerk laat de integratie toe van een belangrijk aantal adresseerbare en CANbus compatibele organen in een moduleerbare installatie en dit alles met een vermindering van de kableringskost. Niet alleen deze verschillende modules, maar ook de voeding, worden met elkaar verbonden in een 2-draads seriële bus die de digitale communicatie van het gehele systeem doorgeeft.

2.2. Voorstelling



De OctoBUS 64 is bestemd voor het bewaken van gesloten ruimten. In functie van de metingen geleverd door de detectors van deze installatie kan men verschillende externe randapparatuur activeren zoals sirenes, waarschuwingspanelen, ventilatiesystemen, enz.

De centrale kan tot 64 CANmodules besturen. Dat kunnen detectors, relais of specifieke modules zijn (opties).

Elke module van de CANbus is adresseerbaar en is bestuurd door een microcontroller.

Fig. 1

De OctoBUS 64 beschikt over 7 programmeerbare alarmen voor elke detector.

Hij is uitgerust met 5 adresseerbare relais en kan bijkomende relaiskaarten besturen waarvan het aantal begrensd is door het maximaal aantal modules.

De alarmen en de storingen worden via LED gesignaleerd op het bedieningspaneel, dat ook een visualisatie van de toestand van de installatie mogelijk maakt. De relatieve alarmgegevens, de meetwaarden en het merendeel van de parameters van de installatie zijn hier op een grafisch LCD scherm met achtergrondverlichting afleesbaar en kunnen overlopen worden met behulp van een reeks menu's en functietoetsen. Via deze kunnen bepaalde aanpassingen gebeuren aan de configuratie.

De programmatie van de centrale en de CAN modules gebeurt via een externe PC met een duidelijk en beknopt menu dat toegang geeft tot verschillende parameters van de installatie.

De centrale OctoBUS 64 kan direct verbonden worden met een printer of een PC voor het verzamelen van de installatiegegevens.



3.1. Inschakelen – Scherm in waaktoestand



Man-OBus-UT-NI-V13.doc

3.2. Functietoetsen



3.3. Symbolen

Het scherm kan maximaal 4 lijnen tonen

De laatste lijn is bestemd voor de functies toegekend aan de 3 toetsen onder het scherm.

■ 2 bijkomende toetsen zijn gebruikt voor meer geavanceerde functies. Deze bevinden zich aan de binnenzijde van de centrale. (*Vgl. 3.1 - p4*).



Opmerking: Bij het raadplegen van de gegevens en de parameters met behulp van de toetsen is het mogelijk dat deze pas een aantal seconden na het drukken worden vertoond op het scherm. Gelieve even te wachten vooraleer opnieuw op een toets te drukken. Dit is te wijten aan de tijd nodig voor de centrale om de geselecteerde module tussen al deze die met de CANbus zijn verbonden te adresseren.



OctoBUS 64 - Gebruik

3.4. De modules

Elke module met een functie verbonden met de CANbus wordt beschouwd als een module van het communicatienetwerk.

De belangrijkste zijn:

- De centrale
- De detectors
- De bijkomende relaiskaarten



Functie : gemiddelde waarde det. 1 en det. 2





■ Keuze van een module

Tussen de beschikbare menu's, zijn er die functies aanbieden die algemeen toepasbaar zijn of per adres van een afzonderlijke module. Deze adressering wordt gedaan via een moduleselectiescherm.

Het n° van de geselecteerde module wordt bovenaan rechts vertoond.

- Kies X10 met behulp van ▼.
- Kies de tientallen met behulp van ►.
- Kies **x1** met behulp van▼.
- Kies het cijfer van de eenheden met behulp van ►.
- Bevestig met de VALID toets.

Virtuele module

De OctoBUS 64 centrale beschikt, naast de mogelijkheid om 64 ingangen te ontvangen, ook de mogelijkheid om 8 variabele zogenoemde "*virtuele modules*" te ontvangen.

Deze virtuele modules zijn interessant om functies tussen verschillende detectors te realiseren.

Voorbeeld: verschil of gemiddelde tussen verschillende metingen.

Deze virtuele modules kunnen actief zijn, gedeactiveerd zijn, geraadpleegd worden of gereïnitialiseerd worden zoals de andere modules.



4.1. Algemeen

Vanuit het rolmenu is het mogelijk om snel de gegevens van de detectors uit te lezen zoals de concentratie, het gemiddelde (eventueel), de alarmniveaus, de alarmen, de storingen enz.

Om de gegevens eigen aan de detector te tonen, onderbreek het rolmenu door 1 x op de **STOP** toets te drukken.



Opmerking:

Uitgezonderd de beperkte modificatie van enkele parameters wordt de programmatie van de centrale uitgevoerd met behulp van een externe PC.



4.2. In geval van alarm

Problemen zoals alarmen en storingen worden gesignaleerd met behulp van waarschuwingslampjes (rood voor alarm, geel voor storing) op het bedieningspaneel.

Bedieningspaneel



- Alarmen: de rode waarschuwingslampjes geven aan dat de centrale in alarmtoestand is. Voorbeeld: de gemeten gasconcentratie aan de detectors heeft de alarmdrempels overschreden.
- Storingen: licht op indien zich een storing voordoet. *Voorbeeld*: een doorgesneden kabel.
- **Storing voeding**: geeft aan dat de voedingsspanning 230Vac verdwenen is en de centrale overgaat op noodbatterijen.
- **Storing batterijen**: geeft aan dat de batterijspanning verdwenen is of dat zij zich onder de minimum spanning bevindt.

In geval van alarm licht de waarschuwingslamp van het overschreden niveau op welke ook de detector is waar het alarm is overschreden.

Op het bedieningspaneel worden de 4 alarmniveaus van de detectors weergegeven maar in werkelijkheid kunnen tot 7 alarmniveaus per detector worden geprogrammeerd.

De alarmen kunnen worden gevisualiseerd door het rolmenu of met de MENU functie.

MENU functie

Toont de gegevens van alle detectors die zich in alarmtoestand bevinden.



Gasconcentratie gemeten op de detector



Alarmniveaus A1 en A2 overschreden

1 druk op \checkmark toont de gegevens per detector (Vgl. 4.1 - 7).

1 druk op ► toont de gegevens van de volgende detector

Toont de gegevens van de detector met behulp van de **STOP** functie (Vgl. 4.1 - 7).

Gasconcentratie gemeten op de detector



Alarmniveaus A1 en A2 overschreden

OctoBUS 64 - Gebruik

Man-OBus-UT-NI-V13.doc

Rolmenu

5. RESET...

De RESET functie dient om de sirene en de buzzer te deactiveren alsook voor het resetten van de alarmen.

De Reset van de alarmen is alleen mogelijk indien geen enkel alarmniveau nog overschreden is.

Het Stilleggen van de sirene deactiveert de sirene en de zoemer welke het overschreden alarmniveau ook is, tot bij overschrijding van het volgende alarmniveau.

De **RESET** functie is bestuurd door de configuratie van de centrale. Deze biedt 2 mogelijkheden aan: de Manuele Reset en de Automatische Reset.

5.1. Reset functie



Manuele RESET

Bij het overschrijden van een alarmniveau wordt de zoemer geactiveerd en de relais verbonden met de sirene en de alarmniveaus kantelen..

De centrale blijft in deze staat zelfs al daalt de meting terug onder het alarmniveau. Alleen door het drukken op de RESET toets worden de zoemer, sirene de overeenkomstige alarmen gedeactiveerd.

1 X RESET (stilleggen sirene)

- De zoemer stopt.
- De relais gekoppeld aan de sirene schakelt Deze toestand blijft tot een volgende terug naar rusttoestand.
- Deze toestand blijft de volgende tot overschrijding van de drempel

2 X RESET (alarmen ongedaan maken)

• De relais verbonden met de alarmniveaus keren terug naar de waaktoestand INDIEN de waarde terug onder het alarmniveau is gedaald.

Opmerking:

De werking van de Reset functie is vastgelegd in de configuratie van de centrale in de fabriek en kan enkel gewijzigd worden door de verbinding met een externe PC.

Automatische RESET

Verschillend van de manuele Reset,worden de zoemer en de relais verbonden met de sirene automatisch gedesactiveerd indien de waarde daalt onder het alarmniveau.

RESET 1X (stilleggen sirene)

- De zoemer wordt onderbroken.
- De relais verbonden met de sirene keren terug in waaktoestand.
- overschrijding van het alarmniveau.



5.2. RESET Menu

Dit menu is in staat functies te reïnitialiseren zoals, stilleggen van de sirene, alarm en de min/max waarde per zone of over het geheel.



Man-OBus-UT-NI-V13.doc

6. RAADPLEGING VAN DE PARAMETERS......

6.1. Bekijken Menu





Dit scherm toont de actuele waarde van de

• Vertrekkend van het menu Bekijken (Vgl. 6.1 p11) kies Bat status. en bevestig.

• Druk op ESC om dit scherm te verlaten

Min/Max waarde van een detector

Dit scherm toont de maximale of minimale gemeten waarde per detector.

- Vertrekkend van het menu Bekijken (Vgl. 6.1 -Max waarde of Min waarde en
- Kies Detect. met behulp van de pijltjes < >
- Om terug te keren kies ESC en bevestig.
- Geef de node overeenkomstig met de gewenste detector in met behulp van de toetsen ▼ ► (Vgl. 3.4 - p6) en bevestig.
- Druk op **ESC** om deze toepassing te verlaten.

■ Min/Max waarde van een virtuele node

Dit scherm toont de maximum of minimum gemeten waarde van elke virtuele node.

- Vertrekkend van het menu Bekijken (Vgl.6.1 p11) kies Max waarde of Min. waarde en
- kies Virt. met behulp van < ► en bevestig.
- Om terug te keren kies **ESC** en bevestig.
- Met behulp van de toetsen ▼ ▶, het nummer van de gewenste virtuele node ingeven (Vgl. 3.4
- Druk op **ESC** om deze toepassing te verlaten.



Opmerking: De klokfuncties kunnen enkel via een externe PC worden geprogrammeerd.



OctoBUS 64 - Gebruik -

Maandag \rightarrow Zondag

X = in werking

7.1. Menu Parameters

Met dit menu kunnen het uur, de datum, het gebruik van de zoemer of de taal van de menu's gewijzigd worden.





Man-OBus-UT-NI-V13.doc

8. GEAVANCEERDE MODIFICATIES......

De aanpassing van parameters zoals de alarmniveaus, de nodenaam, of zijn nummer vereisen een paswoord. Hiervoor moeten 2 bijkomende toetsen toegankelijk zijn aan de binnenzijde van de behuizing. (Vgl. 3.1 - p4).

8.1. Modificatie Menu

Opdat de aanpassingen in werking zouden treden dient de aan te passen node in de preoperationele modus te worden geplaatst (Vgl."Onderhoudsfuncties "- p19).



Kort:

Steeds de gekozen optie bevestigen met de functie VALID of VAL.
Om terug te keren kies ESC en bevestig of druk op ESC.





Wijzigen van de geprogrammeerde alarm niveaus van elke detector.

- Vertrekkend van het menu Modificatie (Vgl. 8.1 - p16), kies optie Alarmniveaus met behulp van de ▼ en bevestig
- Met behulp van de ▼ ► toetsen, het nummer van de gewenste detector ingeven (Vgl. 3.4 p6) en bevestigen.
- Kies 1 van de 7 alarmniveaus. 3 alarmdrempels verschijnen op het eerste scherm. Druk op ► om de andere niveaus te laten verschijnen.
- Bevestig de keuze door op VALID te drukken.
- Geef de nieuwe waarde van het alarmniveau aan door op de pijltjes ▲ ▼ ► ◄ te drukken en bevestig met VAL.
- Bevestig deze nieuwe waarde door op Ja of om te annuleren door op Nee te drukken.

Opmerking:

Voor het gebruik van de SW151 en SW153, moet de behuizing geopend worden (Vgl. 3.1 - p4).

■ Locatie

Wijzigen van de beschrijving van elke detector die op het scherm verschijnt.

- Vertrekkend van het Modificatie menu (Vgl. 8.1 - p16), kies de optie Locatie met behulp van ▼ en bevestig.
- Met behulp van de ▼ ► toetsen, het nummer van de gewenste detector ingeven (Vgl. 3.4 p6) en bevestigen.
- De nieuwe tekst ingeven met behulp van de
 ▲ ▼ ► ◄ toetsen en bevestigen met VAL.
- Bevestig deze nieuwe tekst door op Ja of om te annuleren door op Nee te drukken.



OctoBUS 64 - Gebruik
Man-OBus-UT-NI-V13.doc

Detectornummer



Wijzigen van de nummer van de node.

- Vertrekkend van het Modificatie menu (Vgl. 8.1 - p16), kies Locatie met behulp van ▼ en bevestig.
- Met behulp van de▼ ► toetsen de te wijzigen detectornummer ingeven (Vgl. 3.4 p6) en bevestigen.
- Om te annuleren, kies **ESC** en bevestig.
- Kies de nieuwe nummer met behulp van de
 ▲ ▼ ► ◄ toetsen en bevestig met VAL.

Opmerking:

Voor het gebruik van de *SW151* en *SW153*, moet de behuizing geopend worden (Vgl. 3.1 - p4).

• Bevestig deze nieuwe waarde door op Ja of om te annuleren door op Nee te drukken.

9. ONDERHOUDSFUNCTIES.....

9.1. Actieve Centrale



CAL: Calibratie. De detector is in ijkingsmode.



Man-OBus-UT-NI-V13.doc

9.2. Alarmtest

Deze functie simuleert een verhoging van de gemeten waarden op de detectors om de acties van de centrale te controleren bij de alarmdrempels die geprogrammeerd zijn.



De gesimuleerde waarde begint te verhogen. Vermits ze de alarmdrempel overschrijdt gaat de overeenkomstige LED branden op het bedieningspaneel en de overeenkomstige uitgangsrelais schakelen volgens de programmatie van de centrale.

N 1:	Test A 10 p	larmes pm
STAR	r st	OP ESC

- Ga naar Hoofdmenu en hou de MENU toets gedurende 5 sec. ingedrukt.
- Kies de optie Test Alarms met behulp van
 ▼ en bevestig.
- Om terug te keren naar het scherm in waaktoestand, kies **ESC** en bevestig.
- Met behulp van de ▼ ► toetsen kies de overeenkomstige nodenummer om een alarm te genereren en bevestig (Vgl. 3.4 - p6).
- START :Start de testSTOP :Reïnitialiseer de testESC :Terug naar HoofdmenuSW151 :pauzeSW153 :+ 1/30^{ste} van het meetbereik

Opmerking:

Voor het gebruik van de SW151 en SW153, moet de behuizing geopend worden (Vgl. 3.1 - p4).

- Druk op **START** om de test te starten.
- Druk op *SW151* om de test vast te zetten op de getoonde waarde.
- Druk opnieuw op **START** om de test te hernemen vanaf het getoonde punt.
- Druk op **STOP** om de test te herbeginnen en de alarmen en de metingen te reïnitialiseren.
- Druk op **ESC** om het testen te verlaten en terug te keren naar **Hoofdmenu**.



Speciale functie:

 1 druk op de SW153 toetsom de getoonde waarde te verhogen met 1/30^{ste} (3.33%) van het meetbereik.

Voorbeeld:

Indien het meetbereik in de centrale van 0 tot 300 ppm is geprogrammeerd, zal 1 druk op de SW153 toets de gesimuleerde waarde met 10 ppm verhogen.

9.3. Meldingen en error-codes

De berichten en error-codes helpen bij het zoeken naar pannes en defecten.



- Voor Meldingen ga naar het Hoofdmenu en hou de MENU toets gedurende 5 sec ingedrukt.
- In het Hoofdmenu kies de optie Meldingen met behulp van ▼ toetsen en bevestig.
- Om terug te keren naar het scherm in waaktoestand, kies **ESC** en bevestig.
- Kies de gewenste optie met de ▼ toets en bevestig.

Opties	Meldingen
CAN-BUS	Rx/Tx Warning
	Rx/Tx Passive
	Pas actif
	EEpr Data CRC
	Accès EEprom
Storing	EEprom CRC
	Programmatie
	EEprom commun.
	Clock commun.
	Rom CRCR
Hardware errrors	EEpr Cal CRCR
	EEpr Cal CRCW

Scherm in waaktoestand:



Meldingen Menu:



Volgende fout Actualiseren van de uitlezing Stoppen

Indien er een verbindingsfout tussen de nodes van de bus optreedt (vb. kabelbreuk), verschijnt er een storingsmelding op het scherm in de bus alsook in het menu Meldingen.

Man-OBus-UT-NI-V13.doc

10. INDEX.....

Α

Alarm	
Alarmen Test	20
Alarmniveau - Bekijken	7
Alarmniveau - Wijzigen	17
In geval van alarm	8
Reset	9

В

Batterijen

Bekijken spanning	
Storing	8
Behuizing, Opening	4
Buzzer	

С

Configuratie	
Alarmniveau's	17
Buzzer	15
Datum	15
Detectornummer	18
Locatie	17
Parameters	14
Taal	15
Uur	14
Visualisatie	13

D

Detectors	
Alarmniveau - Bekijken	7
Alarmniveau - Wijzigen	17
Bij alarm	8
Detectornummer	18
Locatie	17
Meetbereik	7
Visualisatie van de metingen	7

E

Errors......21

Κ

Klok	
Datum	15
Klok Functie	13
Uur	14

М

Menu	
Aktieve centrale	19
Alarm Test	20
Functie Menu	8
Meldingen	21
Modificatie	16
Parameters	14
Reset	10
Visualisatie	11
Metingen	
Batterijspanning	12
Bekijken	7
Min/Max waarden van een detector	12
Min/Max waarden van een virtuele node	12
Relaisstatus	11

• >>

Ν

Node	
Selectie van een node	6
Virtuele	6

0

Onderhoud	
Aktieve centrale	
Alarm Test	20
R	

R

Relais	11
Reset	
Automatische	9
Manuele	9
Reset Menu	10
Reset functie	9

S

Sirene, Reset Storing Symbolen	10
Τ	
Taal	15
V	
Virtuele, Node	6
W/	

W

Waarden	
Min/Max waarden bekijken	12
Min/Max waarden en Reset	10







Rue Jules Mélotte 27 • B-4350 Remicourt Tel. +32 (0)19 54 52 36 Fax +32 (0)19 54 55 34 info@dalemans.com **OFFICIELE DISTRIBUTEUR**

www.dalemans.com

THE BELGIAN PIONEER IN GAS DETECTION