OCTOBUS 64

Central d'alarme et de mesure pour gaz toxiques et explosifs

0

NA DISTANCE AL





THE BELGIAN PIONEER IN GAS DETECTION

Responsabilités – Garantie

L'installateur s'engage à respecter les normes CE et les prescriptions d'installation. L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié.

Tout notre matériel est testé et contrôlé dans nos ateliers avant son expédition.

Ce manuel doit être lu attentivement par toute personne qui a ou qui aura la responsabilité de l'installation, de l'utilisation ou de la maintenance de ce produit.

En respectant ces instructions vous garantissez votre sécurité et celle des occupants des bâtiments ou des installations à protéger.

Chaque appareil décrit dans ce manuel doit être installé, utilisé et entretenu en respectant impérativement les remarques, les avertissements, les instructions et les limites d'utilisation détaillées dans ce manuel.

Les garanties offertes par Dalemans s.a. seront nulles si ce produit n'est pas installé, utilisé ou entretenu dans le respect des instructions détaillées dans ce manuel et des règlements en vigueur.

Dalemans s.a. ne peut garantir les performances de ses produits que si les réparations ou les entretiens ont lieu dans le respect des procédures décrites dans ce manuel et sont effectués par le service après vente Dalemans ou par du personnel habilité par Dalemans s.a.

Veillez à n'utiliser que des pièces d'origine Dalemans quand vous assurez la maintenance du matériel telle qu'elle est décrite dans ce manuel. Dans le cas contraire, vous pourriez sérieusement altérer les performances de l'appareil.

Veuillez vous assurer que ce matériel sera placé dans un endroit sec et propre.

Veillez à installer un écran (boîtier) protecteur pour éviter d'éventuelles projections d'eau ou d'agents polluants.

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire concernant l'utilisation ou la maintenance de ce produit.

Dalemans s.a. ne pourra être tenu responsable des dommages directs et indirects ainsi que des dommages intérêts directs et indirects résultant de l'inobservation de ses directives.

Les plans, schémas et informations contenus dans ce manuel sont la propriété de Dalemans s.a. et ne pourront être reproduits ou utilisés sans son accord préalable.

Environnement



La présence du logo de la poubelle barrée sur ce produit vous indique que vous êtes tenu de respecter la réglementation en vigueur en matière de collecte et de recyclage des déchets d'appareils électriques ou électroniques.

Ces dispositions ont pour but de préserver les ressources naturelles qui ont servi à la fabrication de ce produit et d'éviter la dispersion de substances

potentiellement nuisibles pour l'environnement et la santé humaine.

Ainsi, une fois ce produit arrivé en fin de vie, vous DEVEZ, pour vous en débarrasser, le remettre à un centre de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations concernant les centres de collecte et de recyclage dans votre région, prenez contact avec votre administration locale ou régionale.

TABLE DES MATIÈRES.....

1.	VUE GENERALE	2
2.	INTRODUCTION	3
	2.1. Le bus CAN	3
	2.2. Présentation	3
З.	PRINCIPE	4
	3.1. Mise sous tension - Ecran de veille	4
	Accès à l'intérieur du coffret	4
	Mise sous tension	4
	3.2. Touches de fonctions	5
	3.3. Symboles	5
	3.4. Les nœuds	6
	Sélection d'un nœud	6
	Nœud virtuel	6
4.	AFFICHAGE DES DONNEES	7
	4.1. En général	7
	Affichage en boucle	7
	4.2. En cas d'alarmes	8
	Panneau de commande	8
	Fonction MENU	8
	 Affichage en boucle 	8
5.	RESET	9
	5.1. Fonction Reset	9
	Mode RESET Manuel	9
	Mode RESET Automatique	9
	5.2. Menu RESET 1	0
	Fonction Reset TOUT 1	0
6 .	CONSULTATION DES PARAMETRES	11
	6.1. Menu Visualisation1	1
	Etat des relais 1	1
	Etat batteries	2
	Valeur Min/Max d'un détecteur 1	2
	Valeur Min/Max d'un nœud virtuel 1	2
	Configuration 1	3
	Fonction Horloge 1	3
7.	MODIFICATIONS RESTREINTES 1	14
	7.1. Menu Paramètres1	4
	Heure 1	4
	Date 1	5
	■ Buzzer1	5
	Langue 1	5
8.	MODIFICATIONS AVANCEES 1	16
	8.1. Menu Modification 1	6
	Niveaux d'alarme 1	7
	Localisation	7
	Numéro de détecteur 1	8
9.	FONCTIONS DE MAINTENANCE 1	19
	9.1. Central Actif 1	9
	9.2. Test des alarmes	20
	9.3. Messages et codes d'erreurs	21
	Défaut de liaison	22
10	INDEX	23



1. VUE GENERALE......



Touche accessible à l'intérieur du coffret (Cfr. "Accès à l'intérieur du coffret" - p4).

OctoBUS 64 - Utilisation Man-OBus-UT-Fr-V13.doc

2.1. Le bus CAN

L'OctoBUS 64 est un central d'alarme et de mesure compatible avec le système de bus CAN (Control Area Network – Réseau Local à Contrôleur).

Ce réseau de communication permet l'intégration d'un nombre important d'organes compatibles CAN au sein d'une installation modulaire tout en réduisant les coûts de câblage. En effet, tous ces organes, ou nœuds du bus CAN, sont reliés entre eux via une seule et même liaison sérielle véhiculant, outre leur alimentation, la communication du bus sur 2 fils.

2.2. Présentation



L'OctoBUS 64 est destiné aux applications de surveillance d'espaces confinés. En fonction des mesures fournies détecteurs par les de l'installation, il peut activer divers asservissements externes tels que d'avertissement sirènes. panneaux lumineux, systèmes de ventilation, etc.

Le central peut recevoir jusqu'à 64 nœuds CAN. Ceux-ci peuvent être des détecteurs, des cartes à relais ou des modules spécifiques (options).

Chaque nœud du bus CAN est adressable et géré par microcontrôleur.

L'OctoBUS 64 dispose de 7 seuils d'alarme programmables pour chaque détecteur.

Il est équipé de 5 relais adressables mais peut recevoir des cartes à relais supplémentaires dont le nombre n'est limité que par le nombre de nœuds maximum.

Les alarmes et les défauts sont signalés par des voyants LED disposés sur le panneau de commande, fournissant ainsi une visualisation rapide de l'état de l'installation. Les données relatives aux alarmes, aux valeurs de mesure et à la plupart des paramètres de l'installation, sont affichées sur un écran graphique à cristaux liquides rétro éclairé et peuvent être parcourues, à travers une série de menus, à l'aide des touches de fonctions. Celles-ci permettent également la modification de certains éléments de configuration.

La programmation du central et des nœuds CAN est réalisée via un PC externe et une interface graphique claire et concise donnant accès aux différents paramètres de l'installation.

Enfin, le central OctoBUS 64 peut également être relié directement à une imprimante ou un PC pour la collecte des données de l'installation.



3.1. Mise sous tension - Ecran de veille



3.2. Touches de fonctions



Touches de fonctions

3.3. Symboles

L'écran peut afficher au maximum 4 lignes.

La dernière ligne est réservée aux fonctions attribuées aux 3 touches disposées sous l'écran.

■ 2 touches supplémentaires, utilisées pour des fonctions avancées, sont disponibles à l'intérieur du coffret du central (Cfr. "Accès à l'intérieur du coffret" - p4).

N 1:Dete 5 ppm MENU	ccteur1 co RESET STOP Enfoncer cette touche pour réaliser la fonction STOP	Lorsque, dans ce manuel, la fonction à valider est indiquée agrandie et en encadré, elle indique quelle est la touche de fonction correspondante à utiliser.
	Appuyer 1 X sur la touche correspondante	
••	Maintenir la touche enfoncée pendant 5 sec	
VALID	Fonction de validation de la sélection	Veiller à toujours valider l'option sélectionnée à l'aide de cette fonction.
ESC	Permet de revenir à l'écran précédent	Dans tous les menus et sous-menu, sélectionner l'option ESC et valider pour revenir au menu précédent.
		Les flèches vous permettent de voyager à l'intérieur des menus et de modifier les valeurs :
	Déplacements de la sélection dans les menus et modification des valeurs.	Incrémenter la valeur
		▼ Décrémenter la valeur

Remarque : lors de la consultation de données ou de paramètres à l'aide des touches, il se peut que ceux-ci soient affichés quelques secondes seulement après l'activation de la touche. Veuillez donc attendre ce délai avant de presser à nouveau la touche. Ceci est dû au temps nécessaire au central pour adresser le nœud sélectionné parmi tous ceux reliés au bus CAN.



3.4. Les nœuds

Tout module ayant une fonction relié au bus CAN est considéré comme un nœud du réseau de communication.

Les principaux d'entre eux sont :

- le central
- les détecteurs
- les cartes relais supplémentaires



Fonction : moyenne valeurs dét. 1 et dét. 2





■ Sélection d'un nœud

Parmi les menus disponibles, certains offrent des fonctions qui sont applicables globalement ou par adressage d'un nœud en particulier. Cet adressage se fait via un écran de sélection de nœud.

Le n° du nœud sélectionné s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

- Sélectionner X10 à l'aide de ▼.
- Choisir le chiffre des dizaines à l'aide de ►.
- Sélectionner X1 à l'aide de ▼.
- Choisir le chiffre des unités à l'aide de ►.
- Valider par la touche VALID.

Nœud virtuel

Le central OctoBUS 64 dispose, en plus de la possibilité de recevoir jusqu'à 64 entrées, de 8 variables appelées "*nœuds virtuels*".

Les nœuds virtuels sont particulièrement utiles pour réaliser des fonctions entre plusieurs détecteurs.

Exemple : différence ou moyenne de plusieurs valeurs mesurées.

Les nœuds virtuels peuvent être activés, désactivés, consultés ou réinitialisés comme les autres nœuds.

OctoBUS 64 - Utilisation



4. AFFICHAGE DES DONNEES......

4.1. En général

A partir de l'affichage en boucle, il est possible de visualiser rapidement les données des détecteurs telles que les mesures, les moyennes éventuelles, les niveaux d'alarmes, les alarmes, les défauts, etc.

Pour visualiser les données relatives à un détecteur, vous pouvez interrompre l'affichage en boucle en appuyant 1 fois sur la touche **STOP**.



Ces données sont affichées suivant les paramètres qui ont été programmés dans la configuration de chacun des détecteurs.

Remarque :

A l'exception de la modification restreinte de quelques paramètres, la configuration du central se fait par programmation à l'aide d'un PC externe.



4.2. En cas d'alarmes

Les problèmes tels que les alarmes et les défauts sont signalés à l'aide de voyants lumineux (rouges pour alarme, jaunes pour défaut) disposés sur le panneau de commande.

Panneau de commande



- Alarmes : les voyants rouges indiquent que le central est en état d'alarme. *Exemple* : la concentration de gaz mesurée par les détecteurs a dépassé les seuils d'alarme.
- Défauts : s'allume lorsqu'un défaut apparaît. Exemple : un câble sectionné
- Défaut secteur : indique que la tension secteur 230Vac a disparu et que le central passe sur batterie de secours.
- Défaut batteries : indique que la tension des batteries de secours a disparu ou qu'elle est inférieure à la tension minimum.

En cas d'alarme, le voyant correspondant au niveau dépassé est allumé quel que soit le détecteur sur lequel s'est produit le dépassement de seuil.

Seuls 4 niveaux d'alarmes par détecteur sont signalés sur le panneau de commande mais en réalité jusqu'à 7 niveaux d'alarme peuvent être programmés pour chaque détecteur.

Les alarmes peuvent être visualisées à travers l'affichage en boucle ou par la fonction MENU.

Fonction MENU

se trouvent en état d'alarme.

N 1:Det 115 pp Alarm:	ecteur1 m CO A 12	/	Ecran de veille
MENU	RESET	STOP	

Concentration de gaz mesurée sur le détecteur

N 1:Dete	cteur1	
Valeur:	115 ppm	
Alarm: A	. 12	
▼		ESC

Niveaux d'alarmes A1 et A2 dépassés

1 pression sur ▼ affiche les données du détecteur (Cfr. 4.1 - p7).

1 pression sur > affiche les données du détecteur suivant.

Affichage en boucle

Affiche les données de tous les détecteurs qui Affichage des données du détecteur à l'aide de la fonction **STOP** (Cfr. 4.1 - p7).





Niveaux d'alarmes A1 et A2 dépassés



5. RESET....

La fonction RESET permet l'acquittement de la sirène et du buzzer ainsi que la remise à zéro des alarmes.

Le Reset des alarmes n'est possible qu'en l'absence de dépassement des niveaux d'alarme.

L'Acquit sirène désactive la sirène et le buzzer quel que soit le niveau d'alarme dépassé et ce jusqu'au prochain dépassement de seuil.

La fonction RESET est régie par la configuration du central. Celui-ci offre 2 modes de fonctionnement : le mode Reset Manuel et le mode Reset Automatique.

5.1. Fonction Reset



Mode RESET Manuel

Lorsqu'un dépassement de niveau d'alarme survient. le buzzer est activé et les relais liés à la sirène et au niveau d'alarme basculent.

Le central reste en cet état même si la mesure redescend sous le niveau d'alarme. Seule une action sur la touche **RESET** permet de désactiver le buzzer, la sirène et les alarmes.

RESET 1X (acquit sirène)

- le buzzer est interrompu.
- repos.
- état • cet dure jusqu'au dépassement de seuil.

RESET 2X (remise à 0 des alarmes)

• le ou les relais liés au niveau d'alarmes repassent à l'état de repos SI la mesure est redescendue en dessous du niveau d'alarme.

Mode RESET Automatique

Contrairement au mode Reset Manuel, le buzzer ainsi que les relais liés à la sirène et au niveau d'alarme sont désactivés automatiquement dès aue la mesure redescend sous le niveau d'alarme.

RESET 1X (acquit sirène)

- le buzzer est interrompu.
- le relais lié à la sirène repasse à l'état de 🐌 le relais lié à la sirène repasse à l'état de repos.
 - prochain i cet état dure jusqu'au prochain dépassement de seuil.



5.2. Menu RESET

Ce menu permet de réinitialiser les fonctions Acquit sirène, Alarme et Valeur min/max par zone ou globalement.



OctoBUS 64 - Utilisation

6. CONSULTATION DES PARAMETRES......

6.1. Menu Visualisation





CTOBUS 04 - UTIIISATION Man-OBus-UT-Fr-V13.doc



OctoBUS 64 - Utilisation

7. MODIFICATIONS RESTREINTES......

7.1. Menu Paramètres

Ce menu permet de modifier l'heure, la date, l'usage du buzzer ou la langue des menus.





8. MODIFICATIONS AVANCEES......

La modification de paramètres tels que les niveaux d'alarme, le nom d'un nœud ou son n° requiert l'introduction d'un code secret. Pour cela, il faut accéder à 2 touches supplémentaires situées à l'intérieur du coffret du central (Cfr. "Accès à l'intérieur du coffret" - p4).

8.1. Menu Modification

Pour que les modifications prennent effet, le nœud à modifier doit être placé en mode **Pré-opérationnel (***Cfr.*"Fonctions de Maintenance" - p19**).**



Rappel :

- Toujours valider l'option sélectionnée par la fonction VALID ou VAL.

- Pour revenir en arrière sélectionner ESC et valider ou appuyer sur ESC.







Numéro de détecteur





Modifier la référence de chaque détecteur.

- A partir du menu Modification (Cfr. 8.1 p16), sélectionner l'option Localisation à l'aide de v et valider.
- A l'aide des touches ▼ ►, introduire le n° du détecteur à modifier (*Cfr. 3.4 p6*) et valider.
- Pour annuler, sélectionner **ESC** et valider.
- Introduire le nouveau n° à l'aide des flèches
 ▲ ▼ ► ◄ et valider par VAL.

Remarque :

Pour utiliser les touches SW151 et SW153, il faut accéder à l'intérieur du coffret du central (Cfr. "Accès à l'intérieur du coffret" - p4).

 Confirmer cette nouvelle valeur en appuyant sur **0ui** ou annuler en appuyant sur **Non**.

9.1. Central Actif





OctoBUS 64 - Utilisation

9.2. Test des alarmes

Cette fonction simule une élévation de la mesure des détecteurs afin de contrôler le comportement du central en fonction des niveaux d'alarmes qui lui ont été programmés.



OctoBUS 64 - Utilisation Man-OBus-UT-Fr-V13.doc

en



Fonction spéciale :

 1 pression sur la touche SW153 a pour effet d'incrémenter la mesure indiquée d'une valeur égale à 1/30^{ème} (3.33%) de la gamme de mesure.

Exemple :

Si la gamme de mesure programmée dans le central est de 0 à 300 ppm, une pression sur SW153 augmentera la mesure simulée de 10 ppm.

9.3. Messages et codes d'erreurs

Les messages et codes d'erreur servent au diagnostique des pannes et des défauts.





Défaut de liaison

Ecran de veille :



Menu Messages :



N°	du nœuc	Code d'erreur	Etat du nœua
	N01 :	50 Pas Ac	tif
	▼	REF	ESC
	/	\backslash	
Erreur suivo	inte Actu	valiser l'affichage	Sortir

En cas de défaut de liaison d'un des nœuds du bus (p. ex. interruption du câble), un message d'erreur apparaît dans l'affichage en boucle ainsi que dans le menu Messages.

10. INDEX

Α

Alarme	
En cas d'alarme	8
Niveaux d'alarme - Modifier	17
Niveaux d'alarme - Visualiser	7
Reset	g
Test des alarmes	20

В

Batteries	
Défaut	8
Visualiser la tension	12
Buzzer	15

С

Coffret, Ouverture	4
Configuration	
Buzzer	15
Date	15
Heure	14
Langue	15
Localisation	17
Niveaux d'alarme	17
Numéro de détecteur	
Paramètres	14
Visualisation	

D

Défaut	8
Détecteurs	
En cas d'alarmes	8
Gamme de mesure	7
Localisation	17
Niveaux d'alarme - Modifier	17
Niveaux d'alarme - Visualiser	7
Numéro de détecteur	18
Visualisation des mesures	7
-	

Ε

Η

Date	15
Fonction Horloge	13
Heure	14
Fonction Horloge	13 14

L

М

8
14
11
12
7

Ν

Nœud	
Nœud virtuel	6
Sélection d'un nœud	6

R

Relais	11
Reset	
Fonction Reset	9
Menu Reset	10
Reset Automatique	9
Reset Manuel	9

S

Sirène, Reset	10
Symboles	5

V

Valeurs	
Reset des valeurs Min/Max	10
Visualiser les valeurs Min/Max	12
Virtuel, Nœud	6



 	 	 ,





Rue Jules Mélotte 27 • B-4350 Remicourt Tel. +32 (0)19 54 52 36 Fax +32 (0)19 54 55 34 info@dalemans.com **DISTRIBUTEUR OFFICIEL**

••••••

www.dalemans.com

THE BELGIAN PIONEER IN GAS DETECTION